



LTR 18-25 Battery

AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery padne ergonomicky do ruky, je extrémně lehká a vyznačuje se jednoduchým ovládáním. Baterie není součástí dodávky.



1 Účinný sekací systém

- Sekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě.
- Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.

2 Sekání okrajů

- Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.

3 Lehká váha

- Malá hmotnost umožňuje sekání trávy bez námahy, při kterém šetříte síly.

4 Automatické prodloužení struny

- Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.



LTR 18-25 Battery

- Účinný sekací systém s automatickým prodloužením struny
- Čisté okraje trávníků u cest a teras díky odnímatelné sekací hlavě
- Vysoce pohodlné nošení šetrné k zádům díky ergonomické rukojeti

Technické údaje

Objednací číslo		1.444-300.0
EAN kód		4054278548975
Průměr záběru struny	cm	25
Sekací nástroj		Hlava
Posun struny		autoamtický
Geometrie struny		kroucená
Průměr	mm	1,6
Regulace rychlosti		ne
Počet otáček	rpm	9500
Platforma baterie		18 V Platforma baterie
Napětí	V	18
Výkon na jedno nabití*	m	Max. 300 (2,5 Ah) / Max. 600 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie		Max. 30 (2,5 Ah) / Max. 60 (5,0 Ah)
Hmotnost bez příslušenství	kg	1,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	1184 × 296 × 386

Vybavení

Cívka se strunou	■
Další rukojeť	■
Otočná sekací hlava	■
■ Obsaženo v objemu dodávky. * Okraj trávníku	

LTR 18-25 BATTERY

1.444-300.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo						Cena	
Strunová sekačka									
Cívka pro LTR 18 Battery	1	2.444-014.0						Cívka s kroucenou strunou s praktickým krytem zabezpečuje dobré výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cívka pro LTR 18 Battery, sada 3 ks	2	2.444-016.0						Cívka v balení po třech kusech s kroucenou strunou zabezpečuje čisté výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Nůž pro LTR sada 2 ks	3	2.444-022.0						Bují na zahradě divoký porost na místech, která jsou špatně dostupná? Ne po použití nože s dvojitou čepelí, přizpůsobeného pro všechny strunové sekačky 18 V a 36 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Baterie									
Baterie 18V / 2,5Ah	4	2.445-034.0						18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Baterie 18V / 5,0 Ah	5	2.445-035.0						18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Nabíječky									
Rychlonabíječka 18 V	6	2.445-032.0						Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.	<input type="checkbox"/>
Starterkit Baterie a nabíječka									
Starter kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0						Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0						Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství